





1.

Vložte posuvné vozíky ART.0138 do úchytu spomaľovača dovierania posuvných dverí, vložte skrutky M5 a dotiahnite maticami M5.

2.

Zmontované posuvné vozíky so spomaľovačmi dovierania posuvných dverí vsunte do ľavého a pravého kraja posuvného profilu ART.0195.

3.

Namontujte úchytné držiaky dverí na hornú časť dverí.
Namontujte vodiaci trň ART.0106 do podlahy.

4.

Vložte dvere s namontovanými úchytnými dverí na skrutku posuvných vozíkov ART.0138.

5.

Nastavte vertikálnu výšku dverí maticovým kľúčom ART.0229.
Zakontrajte skrutku posuvných vozíkov v uchytných držiakoch dverí.

6.

Vložte aktivátory spomaľovača posuvného systému ART.0164 do profilu ART.0195 správnym smerom a dotiahnite.

7.

UPOZORNENIE

vždy dotiahnite aktivátor ART.0164 predtým ako do neho zasuniete spomaľovač dovierania dverí.